
SPEAKER
22
1
DISPLAY
20
SLIDER
12
KEYPAD
10
JOYSTICK
11
MICROPHONE
13
ANTENNA
15
ELECTRONIC DEVICE
30a
DISPLAY
31a
ELECTRONIC DEVICE
30b
DISPLAY
31b

Fig. 1